

# OHUTUSNÕUDED LIIKURMASINATE JA SEADMETE KASUTAMISEL

## KT.0546.09

### 1. Sissejuhatus

Käesolevaid liikurmasinate ja seadmete koguriskikindlustuse ohutusnõudeid kohaldatakse ERGO Insurance SEs sõlmitud kindlustuslepingute suhtes, milles kindlustusobjektiks on liikurmasin, selle haakesead või muu seade.

### 2. Ohutusnõuete kohustuslikkus

Kindlustusvõtja on kohustatud liikurmasina, selle haakeseadme või muu seadme (edaspidi masin) kasutamisel järgima käesolevaid ohutusnõudeid.

### 3. Üldnõuded

- 3.1. Masinat tuleb kasutada ohutult, järgides selle kasutusjuhendit, masina tootja nõudeid ja ettekirjutusi.
- 3.2. Masina kasutamisel tuleb järgida kehtivaid õigusakte ja ametkondlikke ohutuseeskirju; samuti masinatele, nende tehnoseisundile ja varustusele esitatavaid nõudeid.
- 3.3. Masinat tohib käitada ehk kasutada ainult selleks volitatud isik, kellel on masinaga töötamise õigus ja ettevalmistus ehk kvalifikatsioon. Masina käitaja on selle operaator, masinist, juht või muu füüsiline isik, kes vahetult juhib masinat, millega töötamiseks on vaja pädevustunnistust.
- 3.4. Kui masina edasine kasutamine pole ohutu, siis tuleb masin peatada.
- 3.5. Keelatud on masina kasutamine tingimustes, mis ei vasta masina tehnilistele tingimustele ja/või tootja nõuetele (piirmäärast suurema koormusega töötamine või masina lubatud tõstejõust raskema eseme tõstmine vms).

### 4. Tuleohutus

- 4.1. Masin peab olema varustatud õigusaktides ettenähtud esmaste tulekustutusvahenditega. Esmased tulekustutusvahendid peavad vastama õigusaktides toodud nõuetele ja olema alati töökorras.
- 4.2. Masina hooldamisel, tehnilisel teenindamisel ja remontimisel peavad ruumis (nt garaažis), kus eelnimetatud töid tehakse, olema esmased tulekustutusvahendid. Esmaste tulekustutusvahendite valimisel, paigutamisel, tähistamisel ja korras hoidmisel tuleb järgida õigusaktides ettenähtud nõudeid.
- 4.3. Esmaste tulekustutusvahendite korrasolekut tuleb regulaarselt kontrollida.

### 5. Teeliiklus ja transport

- 5.1. Kui masinaga ühest paigast teise liikudes on vaja osaleda liikluses üldkasutataval teel, siis tuleb järgida liikluseeskirja ja liiklusseadust.
- 5.2. Masina transportimisel, sh transpordivahendi peale ja sellelt maha laadimisel, samuti pukseerimisel tuleb järgida õigusakte ja ametkondlikke ohutuseeskirju.

### 6. Masina valve

- 6.1. Masinat tuleb töövälisel ajal hoida valvataval maa-alal või valvatud ja lukustatud avadega ehitises, nt masina hoiukohaks oleval maa-alal, taluhoovis, garaažis vms.
- 6.2. Valve all mõistetakse ühte alljärgnevatest tingimustest:
  - 6.2.1. füüsilist valvet (valvurit) masina hoiukohaks olevas ehitises või territooriumil ööpäev läbi või töövälisel ajal;
  - 6.2.2. töökorras ja töövälisel ajal sisselülitatud valvesignalisatsiooni masina hoiukohaks oleva ehitise ruumides. Valvesignalisatsioonil peab olema väljund pidevalt valvatava koha või turvafirma valvepulti.
- 6.3. Masinat kasutama lubatud isik või valdaja peab masina juurest lahkudes:
  - 6.3.1. sulgema ja lukustama kõik selle ukсед, aknad jm avad ning luugid;
  - 6.3.2. võtma kaasa masina registreerimisdokumendid ja kõik võtmed (sh mehaanilised ja/või elektroonilised võtmed, juhtpuldid jne) ning hoidma neid turvaliselt ja kolmandale isikule kättesaamatus kohas;
  - 6.3.3. aktiveerima masina ärandamisvastase ja/või jälgimis-seadme. Hoidma jälgimisseadme ööpäev läbi aktiveerituna. Ärandamisvastane ja/või jälgimisseade peab olema alati töökorras. Ärandamisvastane seade on masinale paigaldatud signalisatsioonisüsteem ja/või immobilaiser. Jälgimisseade on GPS-, satelliit- või muul tehnoloogial põhinev masina asukohta ja/või selle tehnilisi parameetreid jälgida võimaldav seade (sh andurid, antenn jne).
- 6.4. Masinat kasutama lubatud isik või valdaja peab masina hoiukohaks olevast ehitisest lahkumisel:
  - 6.4.1. sulgema ja lukustama kõik selle sisse- ja väljapääsud (ukсед, aknad, luugid jms);
  - 6.4.2. lülitama valvesignalisatsiooni valveseisundisse. Valvesignalisatsioon peab olema alati töökorras;
  - 6.4.3. jälgima, et valvesignalisatsiooni andurite tööpiirkonda ei oleks piiratud ja nende tundlikkust ei oleks vähendatud;
  - 6.4.4. hoidma tulekahjusignalisatsiooni ööpäev läbi sisselülitatuna. Tulekahjusignalisatsioon peab olema alati töökorras.